



- 移動器具
- 11 (377)
 - 12 (395)
 - 13 (401)
 - 14 (407)
 - 15 (413)
 - 16 (419)

- 移動器具
(ASに捨吊り)
- 18 (441)
 - 18 (441)
 - 29 (441)
 - 30 (456)

- SS用
- 18 (441)
 - 19 (456)
 - 20 (471)



<p>凡例</p> <ul style="list-style-type: none"> LEDフレネルレンズ スポットライト×40 (Orkis fresnelM ADB社製) LED凸レンズ スポットライト×45 (Orkis pebbleM ADB社製) LEDパラボラ スポットライト (UH/LH) ×24 (パナソニック製 NNQ36012/NNQ37012) LEDスポットライト (フルカラー) ×12 (パナソニック製 NNQ34010) Sourcefour series2 ×16 (ETC製) 	<p>00 灯体番号 (000) アドレス</p> <p>00 灯体番号 (000) アドレス</p> <p>00 灯体番号 (000) アドレス</p> <p>00 灯体番号 (000) アドレス</p>	<p>【ノード】</p> <p>DMX1: 固定器具 : 可搬型調光器用</p> <p>DMX2: 空き</p> <p>DMX3: 舞台側スポット (カラー)</p> <p>DMX4: 客席側スポット (カラー)</p>
--	---	--

