

鳥取県立倉吉未来中心 カホール 音響機器リスト 2024.3

	ミキシングコンソール	V		マイクロ]フォン/ダイレクト	ボックス	
音響調整卓	YAMAHA	CL5	1	ワイヤレスマイク送信機	SHURE	AD2/K9B-JB	6
	周辺機器等					AD1-JB	6
デジタルミキシングエンジン	YAMAHA	DME64N	1	ラベリアマイク	DPA	4061-OC-C-B10	6
I/O ラック(音響室)	YAMAHA	Rio3224-D2	1	ヘッドセットマイク	DPA	4088-DC-A-B10-LH-S	6
 /O ラック(上手袖)		Rio1608-D2	1	ワイヤレスマイク受信機	SHURE	AD4DJ-B	1
		Ri8-D	1			AD4QJ-B	1
I/O ラック(下手袖)		Rio1608-D2	1	コンデンサー型マイク	AKG	C451B	2
		Ri8-D	1		SONY	C-38B	1
マイクプリアンプ	SSL	X-Rack Mic Amp Module	4		DPA	3506A(4006A*2)	1
	移動型機器			ダイナミック型マイク	SHURE	SM58-LC	5
マルチエフェクター	YAMAHA	SPX990	1			SM57-LC	5
コンプレッサー/リミッター	dbx	166XS	1	3点吊りマイク装置	松本設備	MDS-1003N	1
MDレコーダ	TASCAM	MD-801R MK I	1	エアモニターマイク	AKG	C451B	2
Z	(ピーカ/パワーアン)	2		ダイレクトボックス	BOSS	DI-1	6
プロセニアムスピーカ	d&b	Yi7P	1	ファンタム電源	LA-AUDIO	PHP	1
		Yi10P	1	₹	イクロフォンスタン	β	
同上用パワーアンプ	d&b	D20	1	マイクスタンド(床上型)	高砂製作所	MF-18TM	2
シーリングスピーカ	d&b	8S	4			MF-34T	2
同上用パワーアンプ	d&b	10D	1	マイクスタンド(ブーム型)	K&M	ST210/2B	10
ステージフロントスピーカー	d&b	5S	4			ST259B	5
固定はね返りスピーカ	d&b	Yi7P	1	マイクスタンド(卓上型)	SUGI-PRODUCTS	DS-30M	5
同上用パワーアンプ	d&b	10D	1		Fostex	P202C+SF20C(フレキ)	5
ステージスピーカ(片側)	d&b	Yi8	3	フレキアダプタ	高砂製作所	Eタイプ(274mm)	5
		Yi-SUB	1		インターカム設備		
同上用パワーアンプ(片側)	d&b	D20	1	メインステーション	Clear-Com	MS-702	1
移動型スピーカ	d&b	MAX2	6	リモートステーション	Clear-Com	RM-702	1
同上用パワーアンプ	d&b	D20	2	ポータブル・スピーカ・ステーション	Clear-Com	KB-701+V-BOX	2
同上用スピーカスタンド、アダプター	d&b	Z5009, Z5024	4	ベルトパック・ステーション	Clear-Com	RS-701	5
同上用フライングブラケット	d&b	Z5057	2	ヘッドセット	Clear-Com	CC-300	10
同上用スリング		4m	4	グースネックマイク	Clear-Com	GM-18	4
同上用ケタ吊り用パイプ		特型	2		ケープル類		
音響室モニタースピーカ	GENELEC	8050BPM	2	16chマルチケーブル	CANARE	L-4E3-16P (5m)	2
調光/映写用モニタースピーカ	YAMAHA	MSP5	2			L-4E3-16P (10m)	2
ロビー・ホワイエ/運営系スピーカ	Panasonic	WS-6500	23			L-4E3-16P (50m)	2
		WS-2055	2	16chマルチコネクタボックス	CANARE	16J12F12	4
同上用パワーアンプ	YAMAHA	XMV4140	1	16chセパレートコード	CANARE	16S2F1	4
舞台袖音響機器ワゴン						16S1F2	4
ミキサー	YAMAHA	QL1	1	マイクケーブル	CANARE	5m	20
CDプレーヤ	TASCAM	MD-CD1MKⅢ	1			10m	20
カセットテープデッキ	TASCAM	302	1			20m	20
	録音再生機器			スピーカケーブル	CANARE	2m	10
CDプレーヤ	TASCAM	CD-500B	2			5m	10
カセットテープデッキ		4.00M/J.TT	1			10m	20
7 E 9 1-7 = 27 9 T	TASCAM	122MKⅢ					
DATレコーダ	TASCAM	PCM-R700	1			20m	10
					電源	20m	10
DATレコーダ	SONY	PCM-R700	1	単相3線	電源	20m 30A×5	10
DATレコーダ マスターレコーダ	SONY TASCAM	PCM-R700 DV-RA1000HD	1 2	単相3線 *袖電源はCEE-Form → C30/変換	下手袖		10